



**1:** Scegliere il Battiscopa specificando senza adesivo oppure autoadesivo. **2:** Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta facendo attenzione di calcolare la larghezza dei raccordi interni ed esterni. **3:** Nella versione autoadesiva la superficie deve essere liscia, sgrassata e non porosa. Sconsigliato per intonaco e malta (meglio la versione senza adesivo e usare il silicone) acrilico a fissaggio rapido adatto per incollare alluminio con malta-intonaco ecc. **4:** Per facilitare la posa usare i raccordi, giunzioni e tappi di chiusura destri e sinistri.