



**1:** Scegliere il sistema con supporto o senza. **2:** Fissare il supporto a muro con viti e tasselli ogni 50 cm (consigliato). **3:** Nella posa senza supporto, pulire attentamente la superficie in modo che sia sgrassata e asciutta, applicare il silicone sui lati zigrinati dei profili e posare correttamente con una pressione uniforme e senza martellare. **4:** Per il PROSKIRTING con adesivo, è consigliata una temperatura non inferiore ai 15° per l'applicazione. Usare sempre i raccordi angoli interni-esterni-giunzioni e tappi per una posa perfetta e impeccabile.