

## Semplicità ed efficacia



I massimi risultati con pochi attrezzi!



1 Applicare lo speciale nastro adesivo sulla giuntura in modo che si venga a trovare in posizione centrale, quindi fissare con l'ausilio di un rullo pressore.



2 Tagliare il nastro adesivo nel settore di giuntura in modo semplice e sicuro, servendosi dell'apposito coltello a scorrimento.

Con rivestimenti duri (es. pavimenti ad uso civile molto trafficato) la zona di giuntura deve essere riscaldata fino ad un massimo di 40 °C appena prima della saldatura usando una piastra riscaldante o un tubo con getto di aria calda.



3

Premendo con la mano, inserire l'ago in profondità nella giuntura, scorrere lungo quest'ultima, dosando al tempo stesso il materiale di saldatura a freddo con l'altra mano, in modo tale da bagnare il nastro adesivo per una larghezza di ca. 5mm.



**Risultato:**  
**Una saldatura pressoché invisibile e impermeabile all'acqua!**



Circa 10 minuti dopo la saldatura, rimuovere il nastro adesivo tirandolo all'indietro in senso trasversale.